

Niniejsza karta bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania galanterii i dodatków. Ostrzeżenia są sformułowane w sposób prosty i zrozumiały, dostępny dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania GALANTERII I DODATKÓW

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Produktu używaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją producenta.
- Przed pierwszym użyciem sprawdź stan produktu – upewnij się, że zamki, zapięcia, uchwyty, kółka i szwy są nieuszkodzone.
- Nie używaj produktu z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi – pęknięte okucia, urwane uchwyty lub uszkodzone zamki mogą prowadzić do nagłej utraty zawartości lub obrażeń.
- Trzymaj produkt oraz jego drobne elementy (zapięcia, kółka, ozdoby) poza zasięgiem małych dzieci – mogą stanowić ryzyko zadławienia lub połknięcia.
- Nie używaj produktu do celów innych niż jego przeznaczenie – np. nie stosuj portfela ani etui jako narzędzia.

2. Zagrożenia związane z materiałami i alergiami

- Produkty skórzane, syntetyczne i tekstylne mogą zawierać barwniki, kleje, impregnaty oraz środki konserwujące – w przypadku wystąpienia alergii kontaktowej (zaczerwienienie skóry, świąd, wysypka) zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z dermatologiem.
- Metalowe elementy (klamry, zamki, okucia, łańcuszki, ozdoby) mogą zawierać nikiel lub inne metale powodujące alergie kontaktowe – osoby z alergią na nikiel powinny wybierać produkty z okuciami ze stali nierdzewnej lub złoconymi.
- Produkty barwione intensywnymi barwnikami (szczególnie ciemne kolory skóry i tkanin) mogą farbować przy kontakcie z wilgocią lub potem – nie noś nowych produktów w bezpośrednim kontakcie z jasną odzieżą bez uprzedniego przetarcia.
- Sprawdź skład materiałowy produktu przed zakupem, jeśli masz znane alergie – szczególnie na lateks (niektóre uszczelki), chrom (garbowanie skóry chromem) lub sztuczne tworzywa.
- Produkty z tworzyw sztucznych (PVC, PU) mogą zawierać ftalany i inne plastyfikatory – wybieraj produkty z certyfikatami potwierdzającymi brak substancji szkodliwych (np. OEKO-TEX, REACH).

3. Bezpieczeństwo zamków i zapięć

- Regularnie sprawdzaj stan zamków błyskawicznych, zatrzasków, klamer i zapięć magnetycznych – uszkodzone zamknięcia mogą prowadzić do nagłego otwarcia produktu i wysypania zawartości.
- Nie forsuj zamka błyskawicznego ani zatrzasku – może to spowodować ich uszkodzenie i zranienie palców.
- Nie ciągnij za elementy dekoracyjne (zawieszki, breloki, łańcuszki) z nadmierną siłą – mogą się urwać i spowodować skaleczenie lub stanowić ryzyko zadławienia dla dzieci.

- Zamki magnetyczne stosowane w torebkach i portfelach mogą zakłócać działanie kart magnetycznych i bankowych – przechowuj karty płatnicze i dokumenty z chipem w oddzielnej kieszeni z dala od magnesów.
- Metalowe okucia i zamki mogą nagrzewać się pod wpływem bezpośredniego słońca – zachowaj ostrożność przy chwytaniu produktu pozostawionego na słońcu.

4. Bezpieczeństwo portfeli i etui na klucze

- Nie przepelniaj portfela – nadmierne wypchanie prowadzi do rozciągania szwów, uszkodzenia zamka i deformacji produktu; może też powodować dyskomfort podczas noszenia w kieszeni spodni (nacisk na kręgosłup i nerwy).
- Nie przechowuj w portfelu przedmiotów ostrych (kluczy, agrałek, ostrzy) – mogą uszkodzić materiał portfela, karty płatnicze lub skaleczyć użytkownika.
- Przechowuj klucze w etui na klucze lub oddzielnie od portfela – ostre krawędzie kluczy mogą uszkodzić karty, dokumenty i materiał portfela.
- Etui na klucze z karabińczykiem lub łańcuszkiem sprawdzaj regularnie pod kątem stanu mechanizmu zatrzasku – zużyty zatrzask może spowodować utratę kluczy.
- Nie przeciążaj etui na klucze nadmierną liczbą kluczy – może to deformować produkt i uszkodzić zamknięcie.
- Portfele z ochroną RFID/NFC informują o zablokowaniu sygnału kart zbliżeniowych – sprawdź, czy ta funkcja działa prawidłowo, testując karty po umieszczeniu ich w portfelu.

5. Bezpieczeństwo torebek

- Nie przeciążaj torebki – nadmierny ciężar może prowadzić do zerwania uchwytu lub paska, nagłego upadku zawartości lub długotrwałych problemów z kręgosłupem i barkiem.
- Noszenie ciężkiej torebki na jednym ramieniu przez długi czas prowadzi do asymetrycznego obciążenia kręgosłupa – regularnie zmieniaj ramię lub rozważ użycie torby noszonej na obu ramionach.
- Przy podnoszeniu ciężkiej torebki z podłogi zegnij kolana i trzymaj plecy prosto – podnoszenie z wyprostowanymi nogami i zgiętymi plecami grozi urazem kręgosłupa.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwytów, pasków i ich mocowań – przetarte lub poluzowane mocowania mogą spowodować nagłe zerwanie uchwytu podczas noszenia.
- Metalowe łańcuszki stosowane jako uchwyty torebek mogą być śliskie podczas deszczu – zachowaj ostrożność, aby uniknąć wypadnięcia torebki.
- W miejscach publicznych noś torebkę w widoczny sposób i zabezpiecz zamknięcie – zapobiega to kradzieży kieszonkowej i chroni przechowywane wartościowe przedmioty.

6. Bezpieczeństwo wózka zakupowego

- Sprawdź stan wózka przed każdym użyciem – upewnij się, że kółka toczą się swobodnie, mechanizm składania działa prawidłowo, a uchwyt jest w dobrym stanie.
- Nie przekraczaj maksymalnej ładowności wózka zakupowego określonej przez producenta – przeciążenie może prowadzić do uszkodzenia kółek, ramy lub wywrócenia wózka.
- Równomiernie rozkładaj ciężar zakupów w wózku – nierównomierne obciążenie zmienia środek ciężkości i może prowadzić do wywrócenia wózka na nierównej nawierzchni.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy ciągnięciu wózka na schodach lub krawężnikach – niekontrolowany wózek z ciężkimi zakupami może przewrócić się i spowodować obrażenia nóg i stóp.

- Nie pozostawiaj wózka zakupowego bez nadzoru na pochyłym podłożu – może się stoczyć i uderzyć w przechodniów.
- Nie umieszczaj dzieci w wózku zakupowym – jest przeznaczony wyłącznie do transportu zakupów, nie osób.
- Mechanizm składania wózka sprawdzaj regularnie – upewnij się, że blokada jest prawidłowo zatrzaśnięta przed użyciem, aby wózek nie złożył się niespodziewanie podczas noszenia lub toczenia.
- Podczas jazdy komunikacją publiczną z wózkiem zakupowym umieść go w wyznaczonym miejscu i zabezpiecz przed toceniem – niezabezpieczony wózek może wywrócić się i zranić pasażerów.

7. Zagrożenia ergonomiczne

- Nie noś torebki, torby ani wózka zakupowego w sposób prowadzący do długotrwałego, jednostronnego obciążenia mięśni i kręgosłupa – naprzemiennie zmieniaj stronę lub używaj produktów z możliwością noszenia na obu ramionach.
- Długotrwałe noszenie ciężkiej torebki na ramieniu może prowadzić do bólu karku, barku i kręgosłupa – regularnie rób przerwy i ogranicz ciężar zawartości do niezbędnego minimum.
- Ciągnięcie wózka zakupowego po nierównej nawierzchni wymaga dodatkowego wysiłku – zachowaj ostrożność, aby nie przeciążyć nadgarstków i ramion.
- Osoby z problemami z kręgosłupem lub stawami powinny skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą w sprawie maksymalnych bezpiecznych obciążeń podczas noszenia produktów tej kategorii.

8. Ochrona danych i bezpieczeństwo dokumentów

- Nie przechowuj w portfelu lub torebce wszystkich dokumentów tożsamości i kart płatniczych jednocześnie – w razie kradzieży lub zgubienia utrata wszystkich dokumentów naraz jest znacznie bardziej dotkliwa.
- Rozważ stosowanie portfela z ochroną RFID/NFC, jeśli posiadasz karty zbliżeniowe – zapobiega to nieautoryzowanemu odczytowi danych karty przez osoby trzecie.
- W razie kradzieży lub zgubienia portfela lub torebki niezwłocznie zastrzeż karty płatnicze i dokumenty – skontaktuj się z bankiem i odpowiednimi instytucjami.
- Nie przechowuj w portfelu karteczek z PIN-ami do kart płatniczych – w razie kradzieży portfela złodziej uzyska dostęp do Twoich środków finansowych.

9. Konserwacja i przechowywanie

- Czyść produkt zgodnie z zaleceniami producenta i w sposób odpowiedni dla danego materiału – skóra naturalna, ekoskóra, tkaniny tekstylne i syntetyki wymagają różnych metod pielęgnacji.
- Produkty skórzane pielęgnuj dedykowanymi preparatami do skóry – zapobiega to wysychaniu, pękaniu i utracie koloru; nie stosuj agresywnych środków chemicznych.
- Po użyciu w deszczu lub wilgotnym otoczeniu wysusz produkt w naturalny sposób, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła – suszarka lub grzejnik mogą odkształcić materiał i uszkodzić okucia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania słońca – promieniowanie UV odbarwia materiały i przyspiesza starzenie się skóry i tworzyw sztucznych.
- Podczas długotrwałego przechowywania wypchaj torebkę lub portfel papierem lub tkaną, aby zachowały kształt, i przechowuj w dedykowanym woreczku ochronnym.
- Metalowe okucia i zamki konserwuj odpowiednim środkiem antykorozyjnym, jeśli wykazują oznaki korozji lub matowienia.

10. Utylizacja

- Produkty skórzane (naturalne i sztuczne) oraz tekstylne oddaj do punktów zbiórki odzieży i tekstyliów lub sklepów prowadzących zbiórkę używanych produktów fashion.
- Metalowe elementy (klamry, zamki, łańcuszki) po demontażu oddaj do zbiórki metali.
- Wózki zakupowe z elementami metalowymi i plastikowymi segreguj według materiału zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Nie wyrzucaj produktów skórzanych ani tekstylnych do odpadów zmieszanych – wiele materiałów może podlegać recyklingowi lub ponownemu użyciu.

11. Ostrzeżenia dla szczególnych grup użytkowników

- Małe elementy dekoracyjne (zawieszki, breloki, ozdobne nity, perełki) stanowią ryzyko zadławienia dla dzieci poniżej 3. roku życia – trzymaj produkty tej kategorii poza ich zasięgiem.
- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność przy ciągnięciu wózka zakupowego na nierównych nawierzchniach i schodach.
- Osoby z alergią na nikiel, chrom lub inne metale powinny sprawdzić skład materiałowy okuć przed zakupem i użytkowaniem.
- Osoby z problemami z kręgosłupem lub stawami ramiennymi powinny ograniczyć ciężar torebki lub torby do minimum i wybierać produkty z ergonomicznym uchwytem lub paskiem.
- W razie wystąpienia reakcji alergicznej (zaczerwienienie, swędzenie, wysypka) po kontakcie z produktem – zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z dermatologiem lub alergologiem.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.